

Avis Important pour l'installation des appareils EWO-Vital

- L'appareil doit toujours être installé du côté de l'eau sous pression
- Distance minimale entre la pompe et l'appareil : 75 cm
- Les câbles électriques ne doivent pas toucher les canalisations
- Distance minimale entre le coffret de régulation et l'appareil : 50cm
- L'appareil ne doit pas toucher le mur ni le sol
- L'appareil doit être protégé du gel
- Pour le branchement utiliser uniquement des manchons soit en laiton ou en alliage à base de cuivre ou encore en matière synthétique (connexion neutre !)
- Après l'appareil prévoir une canalisation droite afin que l'eau circule calmement (voir fiche ci-dessous pour la longueur de cette canalisation)
- L'appareil ne nécessite aucun entretien.

EV-Serie

EV500
EV100
EV200
EV300
EV400
EV500
EV600
EV800

Application

Circuits fermés

Données techniques EWO Vital

EWO CLASSIC		choix de l'appareil selon votre dimension de canalisation / débit maximal					
Dimension	unité	1/2"	1"	2"	3"	4"	6"
n° art.		EV500	EV100	EV200	EV300	EV400	EV600
Pression max.	bar	10	10	10	10	10	10
Température de fonctionnement	°C	1-90	1-90	1-90	1-90	1-90	1-90
Débites max à 4 bar	L/sec	1	3	9	14	20	30
Perte de pression	bar	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Longueur / hauteur	mm	100	160	235	330 embout inclusive	370 embout inclusive	selon application
Diamètre	mm	56	80	133	177	200	/
Poids	Kg	0.5	1.2	3.2	15.3	19.8	/
Distance en ligne droite	cm	10	20	25	35	40	50

ATTENTION : Pour le branchement utiliser uniquement des manchons laiton, alliage cuivre ou matériel synthétique (connexion neutre !) En cas de non respect de ces consignes la garantie des appareils n'est pas applicable !

